



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
FITTING INSTRUCTIONS FOR
TPS005
BMW S1000 RR
09 - 12**



Via Lavino 209/C - 40050 Monte San Pietro (BO) - Italy
Ph. +39.051.67.62.200 - Fax +39.051.67.62.202
www-for-racing.com
info@for-racing.com



WWW.FOR-RACING.COM



LATO CAMBIO

Fig. 1



LATO FRENO

Fig. 3



LATO FRENO

Fig. 2



LATO FRENO

Fig. 4



Lato Cambio:

Smontare la vite originale e montare il Tampono 4Racing con l'apposita vite data in dotazione. (Fig. 1)

Lato Freno:

Smontare la carena laterale destra
Svitare la vite originale come in figura 2

Lato Freno:

Avvitare la vite data in dotazione con la staffa al posto della vite originale.
Rimontare la carena laterale destra come in figura 3
Montare il tampono sulla staffa e stringere bene la vite insieme al tampono.

Smontare le viti originali una per volta, montando prima un tampono, poi l'altro per lavorare in sicurezza.

 **ATTENZIONE**

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strade pubbliche.

 **ATTENTION**

All 4Racing parts are intended for exclusive use on closed circuit race tracks. The use on public highways and roads may be forbidden.